

## MANUAL COMPLEMENTAR DE INSTALADOR

### FUNÇÕES ESPECIAIS: (PROGRAMAÇÃO)

Sequência: “power” + “função” + “power”

#### FUNÇÕES DE RE-PROGRAMAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO:

01) “94 + 921” : Esse modo permite ao instalador fazer um ajuste automático de todas as frequências de áudio dos canais. Aparecerá a mensagem “Pr.A” no display.

02) “94 + 922” : Este modo permite ao instalador ajustar automaticamente as frequências de vídeo dos canais. Esse ajuste é feito individualmente por polarização: ajusta-se os canais de polarização vertical (se necessário) e depois de polarização horizontal (se necessário). Aparecerá a mensagem “Pr.U” no display.

“Power” + “94” + “922” + “Selecionar canal” + “Vídeo” + “ajusta canal” + “Store” + “power”

#### FUNÇÕES DE INICIALIZAÇÃO:

03) “94 + 951” : Em caso de queda de energia elétrica, este modo permite ao instalador configurar o receptor para ligar sozinho (power on) no retorno de energia elétrica. Aparecerá a mensagem “951” no display.

04) “94 + 952” : Em caso de queda de energia elétrica, este modo permite ao instalador configurar o receptor para voltar em Stand-By (power off) no retorno de energia elétrica. Aparecerá a mensagem “952” no display.

05) “94 + 953” : Este modo permite ao instalador configurar o receptor com canal e volume preferenciais. Aparecerá a mensagem “953” no display.

“Power” + “94” + “Selecionar canal” + “Selecionar volume” + “953” + “power”

06) “94 + 954” : Este modo permite ao instalador apagar canal e volume preferenciais. Aparecerá a mensagem “954” no display.

#### FUNÇÕES DE MEMÓRIAS DE CANAIS:

07) “94 + 961” : Esse modo permite que o instalador copie todas as informações dos canais de sua área na memória para a memória do usuário. Aparecerá a mensagem “I-O” no display.

08) “94 + 962” : Esse modo permite que o instalador copie a informação do canal atual de sua área na memória para a memória do usuário. Aparecerá a mensagem “I-O” no display.

09) “94 + 963” : Esse modo permite que o instalador copie todas as informações dos canais da área na memória de fábrica para a sua própria memória (Instalador). Aparecerá a mensagem “F-I” no display.

10) “94 + 964” : Esse modo permite que o instalador copie a informação do canal atual da área na memória de fábrica para a sua própria memória (Instalador). Aparecerá a mensagem “F-I” no display.

#### FUNÇÕES DE OUT-LET:

11) “94 + 981” : Esse modo permite ao usuário habilitar o relé de “out-let”, ou seja, ao desligar/ligar o receptor, o relé (tomada out-let) também será desligado/ligado. A mensagem “dEF” parecerá no display.

12) “94 + 982” : Esse modo permite ao usuário desabilitar o relé de “out-let”, ou seja, ao desligar o receptor, o relé (tomada out-let) continuará ligado. A mensagem “OFF” parecerá no display.

### FUNÇÕES ESPECIAIS: (VERIFICAÇÃO)

#### FUNÇÕES DE VERIFICAÇÃO DE VERSÃO DE SW:

13) “94 + 99” : Esse modo, informa no display a versão de software do receptor.

OBS.: Ao ligar o receptor, a memória utilizada para seleção de canais será a memória de usuário. Toda função executada pelo instalador (94 + xxx) irá modificar apenas a sua própria memória (memória do instalador).

Portanto se o instalador desejar alterar a memória do usuário com as informações de sua própria memória, deverá executar as funções “94 + 961” ou “94 + 962”.